

Beschreibung zu CAOS 4.4

06.11.2001

Leider hat sich in CAOS 4.3 ein Fehler eingeschlichen, der erst jetzt bemerkt wurde. Dies betrifft die Initialisierung der CAOS-Arbeitszellen im RAM 0. Beim Power-ON-RESET (F000H) und auch beim normalen RESET (E000H) wurde der Kassettenpuffer nicht auf B700H gesetzt. Dadurch war zunächst kein Ein-/Ausladen von BASIC-Programmen möglich. Dies betrifft jedoch nur die Kassettenroutinen, nicht die BASEX-Erweiterungen der CAOS-Betriebsart des D004. Wahrscheinlich wurde der Fehler auch deshalb erst jetzt bemerkt. Vielen Dank an Frank Ludwig für seinen Hinweis.

Mit CAOS 4.4 wurde der Fehler behoben. Da jetzt ohnehin Adreßverschiebungen erforderlich waren, habe ich weitere Änderungen vorgenommen:

- Das vom KC-Club entwickelte Scanner-Modul wird jetzt erkannt beim Aufruf der Modul-Liste mit dem Menüwort SWITCH.
- Das BASIC-Kommando CLOSE führt nicht mehr zu Fehlern, wenn der entsprechende Kanal nicht geöffnet ist.
- Die V.24-Interrupt-Routinen wurden verbessert: Sie schalten sich bei Bedarf das erste V.24-Modul ein. So kann ein weiteres V.24-Modul zum Senden/Empfangen verwendet werden, indem das erste V.24-Modul ausgeschaltet wird. Das betrifft vor allem die Anwendung als ext. Tastatur-Eingang.
- Schnellere Routine zum Speicher löschen bei Power-ON (PUSH-Befehl).

Weitere Unterschiede zu CAOS 4.3 gibt es nicht. Um aber die Versionen unterscheiden zu können, habe ich die Versionsnummer 4.4 vergeben.

Beschreibung der neuen Möglichkeiten von CAOS 4.3

16.03.1995

1. Hardware:

Als Hardware für CAOS 4.3 ist ein aufgerüsteter KC85/4, also der von Mühlhausen wahrscheinlich geplante KC85/5 erforderlich. Der Umbau erfordert den Austausch der 64K-dRAM's gegen 256K-Typen sowie den Austausch der CAOS-EPROM's gegen zwei 8K-Typen 2764 und des BASIC-ROM's gegen einen 32K-EPROM vom Typ 27256. Die Leiterplatte ist bereits für diese Speichertypen vorbereitet, so daß darüberhinaus keine Arbeiten erforderlich sind. Alle für den Umbau erforderlichen Bauteile können z.B. bei "Conrad-Electronic" bezogen werden, die angesetzten Preise stammen aus dem 94'er Hauptkatalog:

Menge	Best.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Einzel-	Gesamtpreis
8	164984-55	dRAMS vom Typ 41256 (256 Kbit)	6,50	52,00
8	189626-55	16-polige IS-Fassungen	0,85	6,80
2	166553-55	EPROM's vom Typ 2764 (8 KByte)	7,95	15,90
1	166561-55	EPROM vom Typ 27256 (32 KByte)	12,80	12,80
3	189669-55	28-polige IS-Fassungen	1,55	4,65
		Gesamtsumme:		92,15

Etwas Fertigkeit beim Umgang mit LötKolben und MOS-Bauteilen wird für den Umbau vorausgesetzt. Wer sich sicher ist, der kann beim Austausch der RAM's auf die Fassungen verzichten - ich habe allerdings mit den Präzisionsfassungen noch keine Probleme gehabt. Wer auf die zusätzlichen USER-ROMC-Bereiche verzichtet, kann den BASICROM auch vorerst im Gerät belassen.

2. Verwaltung des internen Speichers:

Ist bei dem Kommando SWITCH die Steckplatzadresse kleiner als acht, so handelt es sich um Speichersegmente im Grundgerät. Durch die erweiterte Speicherbestückung war eine Überarbeitung der als intern definierten "Module" nötig:

Speicherbereich	Adresse mm	
RAM auf Adresse 0	0	Die Steckplatzadressen 6 und 7 sind nicht belegt, für die Adresse 7 ist vorgesehen,
IRM	1	ein V.24-Modul direkt in das Grundgerät mit einzubauen.
USER-ROMC-Blöcke	2	Die V.24-Suchfunktionen des CAOS 4.3 greifen bereits darauf zurück.
RAM-Blöcke auf 8000H	3	
RAM auf Adresse 4000H	4	
CAOS-ROMC	5	

Für den IRM (mm=1) gilt im SWITCH-Kommando (nicht im Unterprogramm MODU!) eine Besonderheit: der IRM wird nicht abgeschaltet, sondern nur das gewünschte Steuerbyte in den Modulsteuerwortspeicher eingetragen. Nachfolgende Kommandos (MODIFY, DISPLAY, LOAD, SAVE...) werten an entsprechender Stelle das Steuerbyte aus und blenden den IRM für kurze Zeit aus.

Der USER-ROMC (mm=2) enthält insgesamt 4 Ebenen, die im Steuerbyte mit anzugeben sind:

```

x x s s x x x on/off
| | | | | | | +----- Modul on/off
| | +----- Segment-Nr.
+----- nicht belegt

```

Der BASIC-ROM ist im Segment 0 zu finden. Die CAOS-Menüworte BASIC und REBASIC schalten die richtige Ebene von selbst ein. Für die anderen 3 Ebenen habe ich folgenden Inhalt gewählt:

Ebene 1 (SWITCH 2 D1): KC-Debugger (Testmonitor und Reassembler)

Ebene 2 (SWITCH 2 E1): Edas V1.6

Ebene 3 (SWITCH 2 F1): KC-FORTH

Menüworte in den 3 letzten Ebenen können angewählt werden, ohne daß das entsprechende Segment vorher zugeschaltet sein muß. Edas kann also z.B. sofort aufgerufen werden, wenn vorher gerade mit dem Reassembler gearbeitet wurde.

Der RAM8 (mm=3) besitzt jetzt insgesamt 14 Ebenen. Das im Handbuch zum KC85/4 gesagte gilt weiter: "Die Segmentnummer muß dual verschlüsselt werden und von Bit 2 bis Bit 6 eingetragen werden."

```

x x s s s s wr on/off
| | | | | | | +---- Modul on/off
| | | | | | +----- Schreibschutz (0=geschützt)
| | +----- Segment-Nr.
+----- nicht benutzt

```

Um 14 Ebenen kodieren zu können, werden 4 Bit benötigt. Die Segmentnummer muß also in die Bits 2 bis 5 eingetragen werden. Außer den Ebenen 0 bis 13 können auch noch die Ebenen 14 und 15 angegeben werden, wobei die Ebene 14 dem RAM0 und die Ebene 15 dem RAM4 entspricht! Dies kann für besondere Anwendungen recht nützlich sein, ist aber im Falle des RAM0 mit Vorsicht zu genießen, da dort meist die Systemarbeitszellen liegen.

Der RAM4 (mm=4) hat jetzt 2 Ebenen. Zum Wechsel der Ebene muß vom CAOS der Inhalt des RAM4 mit den versteckten IRM-Bereichen ausgetauscht werden. Beim Einschalten des Rechners wird Ebene 0 aktiviert, bei RESET bleibt die gerade eingestellte Ebene erhalten.

```

x x x x x s wr on/off
| | | | | | | +---- Modul on/off
| | | | | | +----- Schreibschutz (0=geschützt)
| | | | | +----- Segment-Nr. (0 oder 1)
+----- nicht benutzt

```

Der CAOS-ROMC (mm=5) kann als internes Modul geschaltet werden: SWITCH 5 1 blendet diesen Bereich dauerhaft ein, die vom CAOS sonst übliche automatische Abschaltung kann damit unterdrückt werden, um z.B. die Menüworte aus diesem Bereich aufzulisten. SWITCH 5 0 entspricht der Normaleinstellung, die auch nach RESET aktiv ist und hält den ROM-Bereich für den Anwender ausgeblendet.

3. Software:

Als Ausgangspunkt für die Entwicklung von CAOS 4.3 wurde CAOS 4.2 verwendet. Eigenschaften, die gegenüber CAOS 4.2 unverändert geblieben sind, werden nicht erneut beschrieben.

Fehlerbeseitigung:

- MODIFY in einem RAM-Bereich ab C000H funktioniert jetzt auch mit Zeichenketten in Hochkommas
- Protokollfunktion jetzt wirklich über beide USER-Kanäle möglich
- IRM wird vor Zugriff auf Tastaturcounter zugeschalten
- POWER-ON: vor Speicherlöschen wird RAM4 zugeschalten
- System-Init: erst Ports initialisieren, dann IRM beschreiben
- Test auf "schreiben Pixel aus" auch im Inversmodus
- Parameter p=0 (keine Reaktion) bei Menüwort V24OUT jetzt wirksam
- M003-Suche auch nach RESET
- Unterprogramm CUCP (25H) erzeugt jetzt auch Strichcursor, wenn kein Zeichen auf der Cursorposition steht
- Hardcopy jetzt auch während MODIFY (ohne anschließenden Absturz)
- ESC-1 und ESC-4 schalten nicht mehr die Farbebene ab.

Erweiterungen:

- Modulcheck und Suche des V24-Moduls jetzt in 1er Schritten ab Steckplatz 7
- erweiterter Systemcheck
- MODIFY über mehrere Spalten aufrufbar
- Menüwort SWITCH ohne Argument ersetzt MODUL
- F-Tasten F1 bis FF verwaltbar (auch in BASIC)
- Menüwort KEY ohne Argument ersetzt KEYLIST
- KEY 0 löscht den gesamten F-Tastenspeicher (auch in BASIC)
- erweiterte Tastaturliste KTAB
- verbesserte Interruptroutine für externe V.24-Tastatur:
 - * Code 0 wird in (IX+13) eingetragen, aber in (IX+8) nicht aktiviert.
 - * Autorepeat wird in (IX+10) angezeigt
- JUMP schaltet alle Speichermodule vorher ab
- Strichcursor blinkt bei Eingabe über Funktionen KBD/INLIN
- Unterprogramm 40H (SQR) berechnet die Wurzel jetzt wirklich aus 16 Bit (vorzeichenlos!)
- relativer UP-Aufruf über F00FH verändert kein Register mehr

Neuerungen:

- Autostart eines Floppys nach POWER-ON oder RESET, wenn keine KC- oder PC-Betriebsart vom Floppy gemeldet wird. Ist die Laufwerksverriegelung geöffnet oder liegt ein Fehler auf der Systemdiskette vor, dann erscheint eine flüchtige Fehlermeldung und man gelangt in's CAOS-Menü
- INLIN-Funktion kann auch mit BRK abgebrochen werden, gemeldet wird dies an das aufrufende Programm durch gesetztes CY-Flag

- > BRK im Kommandomodus (MENU) erzeugt leere Eingabezeile
- > BRK im MODIFY-Kommando bricht ab
- > BRK bei der Namenseingabe im SAVE-Kommando bricht ab
- erweiterte Menükommandoroutine, erweitertes Epilogbyte
- Systemprompt kann in einer Arbeitszelle im IRM geändert werden
- Centronics-Druckertreiber für M001 und M021 mit neuem Menüwort CEN
- Arbeit mit RAM-Bereichen auf der Adresse 8000H wird erleichtert durch eine neue SWITCH-Steuerung für den IRM
- CAOS-ROMC als internes Modul mit der Adresse 5 definiert
- Floppy-Treiber im ROM integriert
- BASEX-kompatibler Diskettentreiber wird automatisch mit dem Aufruf des BASIC-Interpreters aktiviert
- IBM-Zeichensatz wahlweise einstellbar
- wählbare Cursordarstellung über Zeiger im IRM
- LINE und CIRCLE mit frei definierbarem Linientyp
- frei definierbare Blinkzeit der Vordergrundfarbe

4. Menükommandoroutine:

CAOS 4.3 enthält eine wesentlich leistungsstärkere Routine zur Kommandointerpretation. Menüworte können wahlweise in Klein- oder Großbuchstaben oder gemischt eingegeben werden. Um kleingeschriebene Menüworte (z.B. 'go') zu erreichen, muß jedoch das Kommando unbedingt in Kleinbuchstaben eingegeben werden. Die Menüwortsuche erfolgt zuerst im zugeschalteten Speicher von C000 bis BFFF, dann im CAOS-ROMC und schließlich in den 3 zusätzlichen Ebenen des USER-ROMC. Wurde das Menüwort in einer Ebene des USER-ROMC gefunden, dann wird der CAOS-ROMC automatisch abgeschaltet, falls er zugeschaltet war. Steht das Menüwort im CAOS-ROMC, so wird dieser für die Abarbeitung des Kommandos eingeblendet, der Schaltzustand des USER-ROMC bleibt dabei erhalten.

Die Fehlermeldung erfolgt wenn möglich im Klartext, siehe dazu Punkt 9. Fehlermeldungen. Die Erkennung, wieviele Argumente für ein Kommando erforderlich sind, erfolgt anhand des Epilog-Bytes. Der Epilog (bisher 0 oder 1) kann jetzt Werte von 0 bis 1FH annehmen.

Dabei bedeuten die einzelnen Bits:

```

0 0 0 max min min min irm
| | | | | | | +---- 1 = IRM on, 0 = IRM off
| | | | +----- 0...7 Mindestanzahl Argumente
| | | +----- 1 = Minimum gleich Maximum
+----- immer 0 (Kennung Epilog)

```

Die bisherigen Epilogbytes 0 und 1 sind somit uneingeschränkt weiter gültig. Durch geeignete Kombination kann der Service der Argumentkontrolle auch für eigene Programme genutzt werden. Programme mit Epilogbytes > 1 laufen aber nur noch unter CAOS 4.3, das kann unter Umständen erwünscht sein, um z.B. versionsabhängige Programme zu schreiben.

Eine Besonderheit bildet das Prologbyte 1FH: Es ermöglicht die Übergabe von nichthexadezimalen Argumenten an das aufrufende Programm. Die Argumentliste wird dabei vom Kommandointerpreter nicht getestet und dem aufgerufenen Programm als einziger (!) Parameter im Registerpaar DE die VRAM-Adresse nach dem Kommandowort übergeben. Ein Beispiel dafür ist das DIR-Kommando von CAOS 4.3.

5. Hinweise zu den Menüworten:

%BASIC Ist ein Floppy angeschlossen und die KC-Betriebsart aktiviert, dann wird beim Aufruf des BASIC-Interpreters ein zu BASEX.KCC kompatibler Diskettentreiber in den RAM kopiert und auf Diskette eingestellt. Mit dem BASIC-Kommando BYE wird BASEX automatisch wieder deaktiviert, d.h. die SUTAB erhält den alten Wert. Soll ohne BASEX gearbeitet werden, ist mit SWITCH 2 C1 der BASIC-Interpreter vor Aufruf der Kommandos BASIC bzw. REBASIC einzublenden.

BASEX belegt den RAM
von 00D8 bis 0108 für den Sprungverteiler
von 0150 bis 0180 für die Umschaltung Tape/Disk
von 0200 bis 02FC für die Disketten-Routinen

Diese Funktionen stehen zur Verfügung:

CALL*D8 - FLOAD
CALL*DB - FSAVE
CALL*DE - DIR
CALL*E1 - STAT
CALL*E4 - REN
CALL*E7 - SETRO
CALL*EA - SETWR
CALL*ED - ERA
CALL*F0 - DRIVE
CALL*150 - Umschaltung Tape/Disk

%SWITCH [mm [kk]]

- ohne Argumente Modulcheck (ersetzt Menüwort MODUL)
Nach dem Strukturbyte wird zusätzlich die Bezeichnung des Moduls angezeigt, 26 Module sind bekannt.
- mit nur einem Argument wird der Schaltzustand des Moduls auf dem Steckplatz mm angezeigt.
- das vollständige Kommando schaltet das Modul auf dem Steckplatz mm mit Steuerbyte kk.

%JUMP mm Ansprung eines neuen Betriebssystems im Modul auf dem Steckplatz mm. Vor Ansprung des Moduls werden alle aktiven Speichermodule abgeschaltet.

%SAVE aaaa eeee [ssss [v]]

Retten eines Speicherbereiches auf Magnetband. Ein mit SWITCH 1 0 ausgeblendeter IRM wird berücksichtigt.

%LOAD [oooo [s]]

Laden eines MC-Programms von Kassette, oooo stellt einen Ladeoffset dar. Die IRM-Ausblendung zum Laden in den RAM8 wird berücksichtigt.

Eine Startadresse wird beim Laden angezeigt. Mit dem Schalter s kann der Selbststart verhindert werden, s ist ein Dummy (Wert beliebig).

%COLOR [fv [fh]]

- ohne Parameter werden die Zahlenwerte der aktuellen Einstellung angezeigt
- bei nur einem Parameter wird nur die Vordergrundfarbe (fv) festgelegt
- beide Argumente beeinflussen Vordergrund (fv) und Hintergrund (fh)

%DISPLAY aaaa [ss [n]]

wie vorher, jedoch kann mit SWITCH 1 0 der IRM ausgeblendet werden, um auf den RAM8 zuzugreifen.

%MODIFY aaaa [n]

Speicherzugriff auf die Adresse aaaa, wurde n angegeben, dann werden n Bytes gleichzeitig dargestellt. Mit BRK kann der MODIFY-Zustand abgebrochen werden. Zugriff auf den RAM8 ist möglich. Der Doppelpunkt geht um so viele Bytes zurück, wie die aktuelle Spaltenbreite n beträgt.

%WINDOW [za zn sa sn][nr]

Es gibt tatsächlich 4 Möglichkeiten, das Kommando aufzurufen (auch bei CAOS 4.2):

1. ohne Argument: Aufruf Fenster 0
2. nur mit nr: Aufruf Fenster nr
3. Arg za bis sn: Definieren Fenster 0
4. alle Argumente: Definieren Fenster nr

%KEY [n]

- ohne Argumente: KEYLIST
Es werden nur die belegten F-Tasten angezeigt, ist der gesamte F-Tastenspeicher leer, erfolgt die Ausschrift: 'F-Tasten leer'
- n=0: löschen aller F-Tasten
- n=1..F Belegen der entsprechenden F-Taste
Bei der Belegung der F-Tasten gibt es jetzt zwei Betriebsarten: den Editiermodus und den Interpretiermodus.
 - Beim Interpretier-Modus ist alles wie gewohnt, d.h. die Steuertasten werden mit ihren Symbolen dargestellt.
 - Beim Editier-Modus sind die Steuertasten normal wirksam.

Zu Beginn des Kommandos befindet man sich im Interpretiermodus, mit <STOP> wird der Modus gewechselt. Beendet wird die Eingabe mit <ENTER> im Editiermodus <BRK> im Editiermodus bricht ab, ohne den neuen F-Tasteninhalt zu aktivieren! Eine Besonderheit gibt es zu beachten: Der Bildschirm darf nicht scrollen, da so die Eingabezeile aus dem Video-RAM nicht mehr zurückgelesen werden kann!

%SYSTEM listet den Speicherzustand des Grundgerätes auf, für schreibgeschützt eingeschaltete RAM-Bereiche erscheint 'ON*', als neue Angabe ist auch der virtuelle Zustand des CAOS-ROMC und des IRM (hinter der Bildnummer) mit angegeben.

%V24OUT [m k [n [p [d]]]]
Angabe von nur 2 Argumenten (Steckplatz und SIO-Kanal) zulässig, Parameter p=0 setzt die Shift-CLR-Funktion jetzt wirklich außer Kraft. Zum Druckertyp siehe unten!

%CEN [m [n [p [d]]]]
Aktivierung des Centronics-Druckertreibers. Ist ein Steckplatz m angegeben und befindet sich dort ein Modul M001 (Digital-In-Out) so wird dieses benutzt, ansonsten M021 (Joystick+Centronics). Die anderen Parameter entsprechen denen von V24OUT.
n - USER-Kanal (2 oder 3)
p - Reaktion auf Shift-CLR (0, 1 oder 2)
d - Druckertyp (0..F, siehe unten!)

%PRINT argumentliste
Ausgabe der Argumentliste an den Drucker. Es wird das installierte Modul (über OFILT) benutzt.
In der Argumentliste sind zulässig:
- 8-Bit-Hexzahlen
- einzelne Zeichen, mit vorangestelltem Komma
- Zeichenketten, in Hochkommas eingeschlossen
Beispiel: %PRINT 1B ,R 2 'deutscher Zeichensatz' d a

%view aaaa/a (wegen Kleinbuchstaben nicht im Menü sichtbar)
Speicherschnelltest: listet 4K Speicher im Pixel-RAM auf, dabei wird ein ausgeblendeter IRM berücksichtigt, um auch die RAM8-Bereiche darstellen zu können. Die Speicheradresse kann wahlweise auch einstellig (z.B. 4 für 4000) angegeben werden.

%go aaaa Ansprung eines MC-Programmes auf der Adresse aaaa
Beispiele:
go F000 wie POWER on (Speicher löschen)
go E000 RESET
go ssss Start von MC-Programmen, deren
 Selbststart beim Laden verhindert
 wurde, ssss ist die Startadresse

6. Erweiterte Arbeitszellen und Tabellen:

6.1. Arbeitszellen in IRM und ROM

Adresse	Name	Länge	Init	Inhalt
B7A2	STBT	1	00	Steuerbyte für Bildschirmprogramm
				Bit 0 = 1 Schreiben Zeichen aus
				Bit 1 = 1 Schreiben Farbe aus
				Bit 2 = 1 Inversmodus
				Bit 3 = 1 Steuercode ist Zeichen
				Bit 4 = 1 ESC aktiv
				Bit 5 = 1 IBM-Zeichensatz
				Bit 6 = 1 HRG-Modus ein
				Bit 7 = 1 (Mauspfeil aktiviert)
B7DB	CTCMOD	1	47	CTC2-Steuerbyte
				Bit 5 = 0 Zeitgeber, = 1 Zähler
				Bit 6 = 0 Verteiler 16, = 1 VT 256
B7DC	BLINK	1	0C	Zeitkonstante für CTC2 (Blinken)
B7E9	OFILT	3	C3....	Sprung zu Druckroutine (ohne Filter)
				wird von V24OUT und CEN eingetragen
B7EC	PROMPT	1	'%'	Systemprompt
B7ED	LINTYP	1	FF	Linientyp für LINE und CIRCLE
B7EE	CUMUST	2	EFD8	Zeiger auf Cursormuster für CUCP
EDFF	VERSION	1	43	CAOS-Versionsnummer (43=hex CAOS4.3)
				CAOS4.1: 00, CAOS 4.2: 42

Nach jeder Tonausgabe und Kassettenarbeit wird der CTC-Kanal 2 neu zum Blinken initialisiert. Die beiden Arbeitszellen CTCMOD und BLINK gestatten es, variable Werte und damit spezielle Effekte auf dem Bildschirm zu erzielen. Beim Steuerbyte CTCMOD wertet CAOS nur Bit 5 und 6 aus.

Die Funktionen LINE und CIRCLE können mit variablen Linientypen benutzt werden. Dazu wird die Speicherzelle LINTYP bei jedem zu setzenden Bildpunkt rotiert und der Punkt nur gesetzt, wenn in Bit 7 eine 1 steht.

CUMUST ist ein Zeiger auf ein 8-Byte Pixelmuster, das vom Unterprogramm CUCP benutzt wird, um den Cursor darzustellen, wenn sich auf der Cursorposition ein Zeichen befindet (Blockcursor).

Initialisiert wird CUMUST mit der Adresse des "Vollzeichens" aus dem CAOS-Zeichensatz. Der Strichcursor ist unabhängig von CUMUST!

6.2. Tabelle des Stammcodes für das Bildschirmprogramm (CTAB)

Code	Funktion
5	Tabulatorschritt (gleiche Wirkung wie ESC-0)

6.3. Tastaturcodetabelle (KTAB)

Sendewort	Bezeichnung	ASCII	mit Shift
60/61	BRK	03H	04H
86/87	LIST/RUN*	1CH	1DH
114/115	SHIFT-LOCK**	16H	05H (Tabulator)
126/127	Enter	0DH	0EH

*Diese Taste ist auf der normalen KC-Tastatur nicht vorhanden, wer eine Eigenbau-Tastatur benutzt und alle Tasten verdrahtet hat, kann diese Funktionen jedoch nutzen.

**Die normale Funktion der Taste SHIFT-LOCK bleibt erhalten, zusätzlich besteht jedoch die Möglichkeit durch die gleichzeitige Betätigung von SHIFT und SHIFT-LOCK einen Tabulatorschritt zu erzeugen.

6.4. ESC-Sequenzen

Taste	Funktion
'A'	Ein-/Abschalten HIRES-Modus wie vom KC85/4 gewohnt
'B'	Ein-/Abschalten des HRG-Modus (High-Resolution-Grafik)
'C'	Ein-/Abschalten IBM-Zeichensatz

CAOS 4.3 enthält zwei Betriebsarten für den hochauflösenden Bildschirmbetrieb. Mit ESC-A wird wie beim KC85/4 der HIRES-Modus erreicht. Dies ist erforderlich, daß bestehende Programme weiterhin lauffähig sind. Neu ist der als HRG-Modus bezeichnete Betrieb, der mit ESC-B aktiviert wird. Hier kann jetzt auch bei der Zeichendarstellung jede mögliche Farbe (0 bis 3) als Vorder- und Hintergrundfarbe gewählt werden. Die Bits 0 und 1 vom Bildschirmsteuerbyte STBT werden ausgewertet und können verwendet werden, um den Zugriff auf den Pixel- bzw. Color-RAM zu unterbinden.

CAOS 4.3 besitzt zwei mögliche Zeichensätze, den CAOS-Zeichensatz und den IBM-Zeichensatz. Wird mit dem CAOS-Zeichensatz gearbeitet (nach RESET eingestellt), dann ist alles wie gewohnt: Die Zeichen werden aus den Zeichensätzen entnommen, die mit den Arbeitszellen CCTL0 bis CCTL3 eingestellt wurden und die beiden ROM-Zeichensätze liegen im Adreßbereich von EE00H-EFFFH und FE00H bis FFFFH. Mit ESCC kann der Zeichensatz umgeschaltet werden, für den IBM-Zeichensatz kann auch direkt das Bit 5 von STBT (B7A2H) gesetzt werden. Dann wird unabhängig vom Inhalt der CCTL-Speicherzellen der IBM-Zeichensatz verwendet, der sich teilweise im CAOS-ROMC befindet.

7. Druckertreiber:

Mit den Menü-Kommandos V24OUT bzw. CEN werden Druckertreiber aktiviert. Die Parameter entsprechen denen im Handbuch des KC85/4. Die Tabelle der Druckgeräte und damit die Anschlußmöglichkeit moderner Drucker wurde erweitert. Bei der Festlegung des Parameters d gilt:

d	Drucker	Konvertierung	Hardcopy/Screencopy
0	K6313/K6327	+	HC: ESC,*,5,320
1	K6314/K6328		HC: ESC,*,5,640
2	K6311	alle:	HC: ESC,K,320
3	K6312	+ 09H -> 20H	HC: ESC,K,640
4	K6304(K6303)	7FH -> 20H	HC: ESC,K,320
5	ESC/P2		HC: ESC,*,39,320
6	ESC/P2		HC: ESC,*,0,320
7	ESC/P2	+	HC: ESC,*,39,960
8	S3004		+
9	S6005/S6009	ß	
A	S6010	ä,ö,ü,ß,Ä,Ö,Ü	
B	S6120		+ Screencopy
C	S6130		
D	-		
E	-		
F	-		+

Für den K6303 (den es in der Tabelle nicht mehr gibt) kann im Prinzip jeder andere Treiber von den Nadeldruckern verwendet werden. Die Hardcopy-Funktion kann nicht verwendet werden. Mit den neuen Treibern 5 bis 7 wurde der Anschluß von 24-Nadel-Druckern ermöglicht. Das erzeugte Hardcopy unterscheidet sich in der Anzahl und Dichte der gedruckten Punkte:

- d=5 - Dichte 180 dpi, es wird mit allen 24 Nadeln gedruckt, jeder Druckpunkt entspricht einem Pixel, dadurch erscheint das gedruckte Bild entsprechend klein.
- d=6 - Dichte 60 dpi, es wird nur mit 8 Nadeln gedruckt, jeder Druckpunkt entspricht einem Pixel, das Druckbild erscheint in normaler Größe ist aber sehr hell (vergleichbar mit der DRAFT-Schriftart).
- d=7 - Dichte 180 dpi, es wird mit 24 Nadeln gedruckt, um die selbe Größe wie bei d=6 zu erreichen wird jedes Pixel auf 3x3 Druckpunkte vergrößert, das Bild erscheint in gutem Kontrast (vergleichbar mit LQ).

8. Floppy-Treiber:

Im CAOS-ROMC ist ein kompletter Floppy-Treiber integriert, der die bisher notwendigen Hilfsprogramme FLOAD.KCC, FSAVE.KCC, BASEX.KCC und SERVICE.KCC ersetzen kann. Das CAOS enthält für den Disk-Treiber eine zu SERVICE kompatible Schnittstelle, welche in MC-Programmen genutzt werden kann. Die Einsprungadresse ist 0F021H und kann statt der MC-Schnittstelle (BE00H) aus SERVICE.KCC verwendet werden.

Folgende Funktionen sind realisiert:

Name	Nr.	Informationen
FLOAD	0	Name ab Adresse 0
FSAVE	1	Name ab Adresse 0
DIR	2	DIR ohne Maske + STATUS-Meldung
STAT	3	STATUS-Meldung
REN	4	Namen werden angefordert
SETRO	5	Name wird angefordert
SETWR	6	Name wird angefordert
ERA	7	Name wird angefordert
DRIVE	8	neues Laufwerk wird angefordert

Die Disk-Kommandos im CAOS-ROMC können vom Menü aus aufgerufen werden, auch wenn dieser nicht eingeblendet ist. Dafür sorgt die neue Menüwortsuche (siehe oben). Ist der CAOS-ROMC eingeblendet, dann sind die Menüworte sichtbar.

%FLOAD [oooo [s]]

Laden von Diskette, der Schaltzustand des IRM wird berücksichtigt, um mit dem RAM8 arbeiten zu können. oooo ist ein möglicher Ladeoffset. Die Anfangs- und Endadresse, sowie bei selbststartenden Programmen auch die Startadresse werden angezeigt. Wenn der Schalter s mit angegeben wird, dann erfolgt kein Start von selbststartenden Programmen.

%FSAVE aaaa eeee [ssss]

Speicherabzug von Adresse aaaa bis eeee-1 auf Diskette, mit ssss kann wahlweise eine Startadresse angegeben werden.

%DIR [maske] Auflisten des Directorys der eingelegten Diskette, schreibgeschützte Dateien enthalten einen Stern nach dem Dateinamen. Mit der Angabe einer Maske kann eine Auswahl der gewünschten Dateien getrof-

fen werden, möglich sind dabei die Sonderzeichen '*' für einen beliebigen Teil des Dateinamens und '?' für ein beliebiges Zeichen. Der Punkt zur Trennung von Name und Typ ist nicht anzugeben, da der Dateiname wie eine Zeichenkette mit 11 Byte Länge behandelt wird. Großbuchstaben in der Maske finden nur Dateinamen, die ebenfalls Großbuchstaben enthalten, Kleinbuchstaben finden Klein- und Großbuchstaben.

Beispiele: * alle Dateien (Angabe kann entfallen)
 *KCC Dateien mit Dateityp 'KCC'
 a* Dateien, die mit 'A' oder 'a' beginnen
 EX alle Dateinamen, die die Zeichenfolge 'EX'
 enthalten

Hinweis: Vom DIR-Kommando wird der IRM-Bereich von B700H
----- bis B732H als Arbeitsspeicher benutzt. Zu Proble-
 men kann es kommen, wenn DIR innerhalb der Datei
 INITIAL.UUU ausgeführt wird, da diese Kommandos
 ebenfalls ab B700H geladen werden. Als Ausweg
 bietet sich nur an, vor dem 'DIR' in der
 INITIAL.UUU sovielen Zeichen zu schreiben, daß
 B732H bereits überschritten ist.

%REN Datei umbenennen, der alte und neue Dateiname wird
 angefordert und ist vollständig einzugeben

%ERA [name] Datei löschen, der eingegebene Dateiname darf '?'
 als Joker enthalten, dann werden alle Dateien ge-
 löscht, die der Maske entsprechen!

%SETRO [name] Schreibschutz einer Datei setzen

%SETWR [name] Schreibschutz einer Datei aufheben

%DRIVE [lw [user]]
 Laufwerk wählen, wurde in der Kommandozeile nichts
 angegeben, dann erhält man das zur Zeit aktive
 Laufwerk angezeigt (mit BRK kann hier abgebrochen
 werden), jetzt ist die Eingabe des neuen Lauf-
 werkes (A-H), gefolgt von einem USER-Bereich (0-F)
 möglich. Zwischen Laufwerk und User darf kein
 Leerzeichen stehen. Die Funktion arbeitet nur,
 wenn im D004 eine DEP-Version ab 2.0 läuft.

%TYPE [name] Anzeige einer Textdatei. Das Programm wartet je-
 weils am Bildschirmende, fortgesetzt wird mit
 jeder beliebigen Taste außer BRK (Abbruch) und
 Shift-CLR (Hardcopy). Bei Erkennung eines Ende-

Codes 03H oder 1AH wird der Listvorgang beendet.

%DUMP [name] HEX/ASCII-Dump einer beliebigen Datei. Am Dateiende wird mit der Meldung "Dateiende überschritten" abgebrochen, falls nicht vorher mit BRK der Listvorgang beendet wurde.

Für die Kommandos ERA, SETRO, SETWR, TYPE und DUMP gilt:

Der Dateiname kann im Anschluß an das Menüwort in der Kommandozeile angegeben werden. Erfolgte keine Angabe, dann wird er angefordert.

%INIT [lw [user]:][dateiname]

Einlesen und starten einer CAOS-Batchdatei. Ohne Angabe des Laufwerkes wird vom aktuellen Laufwerk geladen. Ohne den Dateinamen wird die Standard-Datei INITIAL.UUU geladen. Der Doppelpunkt nach dem Laufwerksnamen ist unbedingt mit anzugeben. Die Daten werden im Kassettenpuffer B700H-B77FH abgelegt.

9. Fehlermeldungen:

CAOS 4.3 gibt in der Kommandoeingabe die Fehlermeldungen wenn möglich im Klartext aus, dabei bedeuten:

falsches Kommando	Menüwort weder im aktiven Speicher, noch in den ROMC-Segmenten gefunden
fehlerhafte Argumente	Fehler in den hexadezimalen Argumenten
zu wenig Argumente	für das Menüwort sind mehr Argumente anzugeben
zu viele Argumente	für das Menüwort ist eine feste Anzahl von Argumenten vorgeschrieben, die überschritten wurde
kein D004!	Es wurde ein Diskettenkommando aufgerufen, obwohl kein D004 an das KC-Grundgerät angeschlossen ist. (oder nicht erkannt!)
CAOS-Disk starten!	Vor der Arbeit mit den Menüworten des Disk-Treibers muß eine CAOS-Betriebsart-Diskette gestartet werden!
kein DEP2!	die DRIVE-Funktion kann erst ab DEP in der Version 2.0 benutzt werden
keine MC-Datei!	mit LOAD oder FLOAD wurde versucht, eine Datei zu laden, die keinen gültigen Vorblock für MC-Programme enthält
kein Modul!	Der im JUMP-Kommando angegebene Steckplatz enthält kein Modul!

Die Menüworte des DISK-Treibers geben die Fehlermeldungen des DEP aus. Wenn DEP ab der Version 2.0 benutzt wird im Klartext, ansonsten mit den üblichen Nummern.

10. Installation des Systems im ROM:

Die Installation von CAOS 4.3 ist nur hardwaremäßig durch Austausch der ROM's des Grundgerätes möglich. Um weiterhin auch mit dem RAM-Floppy in der PC-Betriebsart arbeiten zu können, ist der gleichzeitige Austausch der RAM's unbedingt erforderlich! Eine Nutzung der gesamten 224 KByte RAM8 im RAM-Floppy der PC-Betriebsart ist durch das Installationsprogramm RAM.COM möglich.

Wer keine Möglichkeit zum Brennen der EPROM's hat, kann mir seine EPROM's schicken (Porto für Rücksendung beilegen). Für den USER-ROMC können auch Programme nach eigenem Wunsch gebrannt werden, dann die gewünschten Programme als Speicherabzüge (KCC-Datei) mit den Adressen C000 bis E000 auf Diskette mitschicken.

Hinweis:

Diese Beschreibung stellt die Möglichkeiten der zur Zeit vom Autor genutzten CAOS-Testversion dar und hat nur informativen Charakter! Die Entwicklung des neuen CAOS ist noch nicht abgeschlossen, Hinweise und Vorschläge werden deshalb noch entgegengenommen.

```
Kontaktadresse:  +-----+
                  | Mario Leubner   |
                  | Dorfstraße 3    |
                  | 09236 Claußnitz  |
                  | -----        |
                  | eMail: maleuma@web.de |
                  +-----+
```